











Revision: R00 (7/2018)

## Getting to know your dash cam

 WIFI/Mute button System indicator

Microphone 2 Device mount 3 Camera lens Shutdown button Speaker

Memory card slot Parking indicator 6 Power/Event button Mini-USB connecto

## WIFI indicator (Blue)

 Glows in blue when the WIFI mode is turned on. · Flashes in blue when the dash cam is connected to the

## REC indicator (Green/Red)

Glows in green when the recording is in progress.

- Flashes in green when an event recording is in progress
- Glows in red when there is an error with the memory card. Flashes in red when the memory card is being formatted or an over-the-air (OTA) update is in progress.
- Flashes in green and red alternately when the battery power

### MUTE indicator (Amber) Glows in amber to indicate the microphone is muted during

Parking indicator (White)

Glows in white when the system enters Parking mode. Power/Event button

## Press the button briefly to turn the dash cam on.

- When the dash cam is powered on, press the button briefly to start an event recording.
- When the dash cam is powered on, press and hold the button for 5 seconds to turn the dash cam off

# WIFI/Mute button

- Press the button briefly to mute or unmute the microphone
- Press and hold the button for 5 seconds to turn the WIFI mode on or off.

The MiVue Pro app allows you to view, share and back up the videos recorded on a MiVue dash cam via WIFI. Search for "MiVue Pro" in Apple App Store or in Google Play Store to lownload the app for free

## Setting up a WIFI connection

- . On the MiVue dash cam, press and hold the WIFI button for 5 seconds to enable the WIFI mode.
- 2. Make sure that you have enabled the WIFI function on the . Open the MiVue Pro app on the connected smartphone and
- then tap the "+" icon. . Tap Select WIFI and then select the dash cam you want to
- 5. Tap **Done** to complete the WIFI connection

## Using your dash cam in a vehicle Make sure that your car is parked on level ground. Follow the

instructions to mount your dash cam in a vehicle securely. Note: Depending on your model, your device may support a rear camera (may

Caution: Do not operate the device while driving. Using this product does not change the requirement for a driver to take full responsibility for his or her behavior. This responsibility includes observing all traffic rules and regulations in order to avoid accidents, personal injury or property damage

## Using a memory card

provided documentation in its package.

The dash cam supports the Class 10 memory cards with 8 GB – 128 GB capacity. Hold the card (MicroSD) by the edges and gently insert it into the slot as shown in the illustration. To remove a card, gently push the top edge of the card inwards to release it and pull it out of

## Formatting a card

Open the MiVue Pro app on the connected smartphone and then Recording in driving mode

## Continuous recording

The dash cam automatically turns on once the vehicle engine is started. By default, the system will automatically start continuous ecording in few seconds after start-up.

# Event recording

By default, if an event happens such as sudden impact, high speed driving, an aggressive turn or an accidental crash during ontinuous recording, the G sensor will prompt the dash cam to start an event recording. The event recording can last up to 1 minute if the sensor is triggered again during the recording

Parking mode To enable the function, open the MiVue Pro app on the

enter Parking mode when the car stops moving for about 5 minutes. In the Parking mode, parking recordings could be triggered only when movements or vibrations are detected. The parking recording can last up to 1 minute if the sensor is triggered again during the recording.

> Settings to customise the system settings of the dash

a MiVue dash cam. Download MiVue Manager from the Support page of Mio™ website (<u>www.mio.com/support</u>) and follow the on-screen prompts to install it.

For the detailed information on using the dash cam, download he User Manual from Mio website: www.mio.com Declaration of conformity

For regulatory identification purposes, MiVue J60/J80 Series is assigned a model number of N606. Hereby, MiTAC declares that this N606 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Visit Mio website (www.mio.com) for the full text of the declaration for your device.

## Seznámení s rekordérem

6 Tlačítko WIFI/Ztlumit

(WIFI/REC/MUTE) Mikrofon 2 Držák přístroje Objektiv kamery Tlačítko Vypnout Reproduktor 4 Otvor pro paměťovou kartu 🕡 Indikátor parkován

## Kontrolka Wi-Fi (modrá)

Indikátor systému

Svítí modře, pokud je režim WIFI zapnutý. Bliká modře, pokud je k chytrému telefonu připojená

## Kontrolka RFC (zelená/červená)

Svítí zeleně, pokud probíhá záznam.

# Bliká zeleně, pokud probíhá záznam události

- Svítí červeně, pokud došlo k chybě paměťové karty.
- Bliká červeně, pokud se formátuje paměťová karta nebo probíhá aktualizace typu OTA.
- Bliká střídavě zeleně a červeně, pokud je napájení baterie

## Kontrolka ZTLUMIT (oranžová)

Svítí oranžově a signalizuje, že mikrofon je během záznamu ztlumený. Kontrolka parkování (bílá)

## Svítí bíle, pokud systém vstoupí do režimu parkování.

Tlačítko Napájení/Událost Krátkým stisknutím tlačítka autokameru zapnete.

Pokud je autokamera zapnutá, krátkým stisknutím tlačítka spustíte záznam události. Pokud je autokamera zapnutá, stisknutím a podržením

### tlačítka po dobu 5 sekund autokameru vypnete Tlačítko Wi-Fi/Ztlumit

- Krátkým stisknutím tlačítka ztlumíte mikrofon nebo zrušíte ztlumení mikrofonu během záznamu
- Stisknutím a podržením tlačítka na dobu 5 sekund zapnete nebo vypnete režim WIFI.

Aplikace MiVue Pro Aplikace MiVue Pro umožňuje sledování, sdílení a zálohován videí nahraných autokamerou MiVue přes síť WIFI. Vyhledejte výraz "MiVue Pro" na webu Apple App Store nebo Google Pla Store a stáhněte a nainstalujte aplikaci MiVue Pro zdarma.

## Nastavení připojení WIFI

- Na autokameře MiVue povolíte stisknutím a podržením tlačítka WIFI po dobu 5 sekund režim WIFI.
- Ujistěte se, zda jste na svém chytrém telefonu povolili funkci
- Otevřete aplikaci MiVue Pro a klepněte na ikonu "+". 4. Klepněte na **Vybrat WIFI** a poté vyberte autokameru, ke které
- se chcete připojit. . Připojení WIFI dokončíte klepnutím na Hotovo

## Používání rekordéru ve vozidle

Zaparkujte vozidlo na rovném místě. Pro bezpečnou montáž rekordéru do vozidla postupujte dle pokynů Poznámka: V závislosti na vašem modelu může vaše zařízení podporovat

zadní kameru (lze dokoupit samostatně). Další informace o používání zadní be sold separately). For more information on using the rear camera, see the kamery najdete v dokumentaci, která je součástí balení Upozornění: Nepoužívejte přístroj při řízení. Používání tohoto přístroje nezbavuje řídiče plné odpovědnosti za své jednání. Tato odpovědnost zahrnuje

# zranění nebo škodám a majetku. Vložení paměťové karty

Doporučujeme používat paměťovou kartu třídy 10 o kapacitě Jchopte kartu (MicroSD) za okraje a opatrně zasuňte do štěrbiny podle obrázku. Chcete-li kartu vyjmout, opatrným zatlačením na horní okraj ji uvolněte a vysuňte z otvoru.

o nastartování motoru vozidla se automaticky zapne rekordér.

Dojde-li k události, například k náhlému poškození, jízdě vysokou

tavení vydá G senzor rekordéru pokyn ke spuštění záznamu

"při Nehodě" (záznam události). Záznam událostí může trvat až

připojeném chytrém telefonu a poté vyberte **==(> Nastavení** >

Pokud je povolena detekce v režimu parkování, systém vstoup

režimu parkování lze záznamy parkování aktivovat pouze v případě detekce pohybů nebo vibrací. Záznam parkování může

do systému parkováním, pokud vůz asi na 5 minut zastaví. V

trvat až 1 minutu, pokud se snímač během záznamu znovu

Otevřete aplikaci MiVue Pro na připojeném chytrém telefonu.

Poznámka: V závislosti na vašem modelu MiVue nemusí být některé možnosti

Klepnutím na -> Nastavení přizpůsobíte nastavení

rvchlostí, přetočení nebo nárazu při nehodě, ve výchozí

minutu, pokud se snímač během záznamu znovu spust

Chcete-li funkci povolit, otevřete aplikaci MiVue Pro na

Ve výchozím nastavení je po zapnutí rekordéru ihned zahájen

## Formátování karty

Průběžný záznam

Otevřete aplikaci MiVue Pro na připojeném chytrém telefonu 

connected smartphone and then select == 4 > Settings > Parking mode > Detection > On. When the Parking mode detection is enabled, the system wil

# vstem settings

pen the MiVue Pro app on the connected smartphone. Tap

Note: Not all setting items and options are available for all models

## MiVue Manager™ is a tool for you to view the videos recorded on

MiVue Manager™ je nástroj k přehrávání videí nahraných pomocí rekordéru MiVue. Stáhněte si aplikaci MiVue Manager ze stránky Podpora na webu společnosti Mio (www.mio.com/ support) a nainstalujte ji podle zobrazených pokynů. For more information

# Podrobné pokyny pro používání rekordéru najdete v uživatelské

nastavení k dispozici.

Systémová nastavení

příručce, kterou lze stáhnout z našeho webu: www.mio.com **Declaration of conformity** Pro účely regulatorní identifikace bylo výrobku, MiVue Řada J60/J80 přiřazeno číslo modelu N606. Společnost MiTAC tímto

prohlašuje, že tento přístroj N606 splňuje základní požadavky a

## další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě rekordérem je k dispozici na webových stránkách společnosti Mio (www.mio.com).

## Die Komponenten des Rekorders

6 WLAN/Stumm-Taste Systemanzeige Mikrofon @ Gerätehalterung 8 Kameraobjektiv Offnung

Leuchtet blau, wenn der WLAN-Modus eingeschaltet ist.

Blinkt blau, wenn die dashcam mit dem Smartphone

Blinkt grün, wenn ein Ereignis aufgenommen wird.

Leuchtet rot, wenn ein Fehler mit der Speicherkarte vorliegt.

Blinkt rot, wenn die Speicherkarte formatiert wird oder eine

Blinkt abwechselnd grün und rot, wenn der Akkustand gering

Leuchtet gelb, wenn das Mikrofon während der Aufnahme

Leuchtet weiß, wenn das System den Parkmodus aufruft.

Drücken Sie die Taste zum Einschalten der dashcam kurz.

Wenn die dashcam eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste zum Starten einer Ereignisaufnahme kurz.

Wenn die dashcam eingeschaltet ist, halten Sie die Taste

Waehrend einer Aufnahme, druecken Sie kurz die Taste, um

Halten Sie die Taste zum Ein- oder Ausschalten des WLAN-

Die App MiVue Pro ermöglicht Ihnen das Anzeigen. Freigeben

Play Store nach der kostenlos herunterladbaren App "MiVue

. Halten Sie die WLAN-Taste an der MiVue-dashcam zur

Stellen Sie sicher, dass Sie die WLAN-Funktion am

3. Öffnen Sie die App MiVue Pro und tippen Sie auf das

Tippen Sie auf WLAN wählen und wählen Sie dann die

. Tippen Sie zum Abschließen der WLAN-Verbindung auf

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug auf einem ebenen

Untergrund abgestellt ist. Folgen Sie die Anweisungen, um den

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Gerät möglicherweise eine Heckkamer

(kann separat erworben werden). Weitere Informationen zur Benutzung der

Vorsicht: Bedienen Sie das Gerät nicht während der Fahrt. Die Nutzung

Es wird empfohlen, eine Class 10-Speicherkarte mit einer Kapazität von mindestens 8 GB – 128 GB zu verwenden.

Fassen Sie die MicroSD-Speicherkarte an den Kanten und schieben Sie die Karte sanft wie in der Abbildung gezeigt in den Steckplatz. Um eine Karte zu entnehmen, drücken Sie die Oberkante der Karte vorsichtig in den Steckplatz hinein, sodass sie sich löst, und ziehen Sie sie heraus.

Öffnen Sie die App MiVue Pro am verbundenen Smartphone

MiVue Pro ( **Einstellungen** > **SD-Karte formatieren**).

Sobald der Fahrzeugmotor gestartet wird, schaltet sich die

standardmäßig gleich nach dem Einschalten des Rekorders

Bei einem Zwischenfall, z. B. einem plötzlichen Schaden, Fahren

mit hoher Geschwindigkeit, einer verpassten Kreuzung oder ein Unfall, veranlasst der G-Sensor den Rekorder standardmäßig

reignisaufnahme kann bis zu 1 Minute dauern, wenn der Sensor

u einer Aufnahme im "Notfall" (einer Eventaufnahme). Die

Zur Aktivierung der Funktion öffnen Sie die App MiVue Pro am

verbundenen Smartphone und wählen = > Einstellungen >

Parkmodus > Erkennung > Ein.
Wenn die Parkmoduserkennung aktiviert ist, ruft das System
den Parkmodus auf, wenn das Fahrzeug etwa 5 Minuten lang
gestoppt ist. Im Parkmodus können Parkaufnahmen nur bei
Erkennung von Bewegungen oder Vibrationen ausgelöst werden.
Die Parkaufnahme kann bis zu 1 Minute dauern, wenn der
Sensor während der Aufnahme erneut ausgelöst wird.

Öffnen Sie die App MiVue Pro am verbundenen Smartphone

ippen Sie zur Anpassung der Systemeinstellungen der dashcam

SEINSTELLUNGEN.

Hinweis: Je nach MiVue Modell koennen bestimmte Einstellungsoptionen nicht

MiVue Manager™ ist ein Software-Applikation, mit dem Sie an

einem MiVue-Rekorder aufgenommene Videos ansehen können Laden Sie den MiVue Manager aus dem Support-Bereich der Mio-Website (www.mio.com/support) herunter, lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die Installation

Detaillierte Hinweise zum Einsatz des Recorders finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie über unsere Internetseiten herunterladen können: <a href="https://www.mio.com">www.mio.com</a>

Konformitätserklärung
Zur Richtlinienidentifikation, Die MiVue J60/J80 Serie ist der
Modellnummer N606 zugeordnet. Hiermit erklärt die MiTAC, dass
dieser N606 mit den wesentlichen Anforderungen und sonstigen
Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.
Den vollständigen Wortlaut der Konformitätserklärung für Ihr
Rekorders können Sie auf der Website von Mio lesen (www.mio.

Veiterführende Informationen

während der Aufnahme erneut ausgelöst wird

Parkmodus > Erkennung > Ein.

Verwenden Sie zur Formatierung einer Speicherkarte die App

dieses Produktes ändert nichts daran, dass der Fahrer die volle Verantwortur

für sein Verhalten trägt. Diese Verantwortung beinhaltet die Einhaltung aller Verkehrsregeln und Richtlinien zur Vermeidung von Unfällen, Personen- und

dashcam, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten

Aktivierung des WLAN-Modus 5 Sekunden lang gedrückt.

Einrichtung einer WLAN Verbindung

Die dashcam in einem Fahrzeug

ekorder sicher in einem Fahrzeug zu montieren.

Heckkamera finden Sie in der bereitgestellten Dokumentation.

Einsetzen einer Speicherkarte

Eine Karte formatieren

Aufnehmen im Fahrmodus

Kontinuierliche Aufnahme

**Eventaufnahme** 

Smartphone aktiviert haben

Sachschäden.

und Sichern der an einer MiVue-dashcam aufgenommenen Videos per WLAN. Suchen Sie im Apple App Store oder Google

zum Abschalten der dashcam 5 Sekunden lang gedrück

die Mikrofon-Stummschaltung zu De-/aktivieren.

Leuchtet während der Aufnahme grün.

OTA/Over-The-Air)-Aktualisierung erfolgt.

WLAN-Anzeige (blau)

verbunden ist.

REC-Anzeige (grün/rot)

Stumm-Anzeige (gelb)

Parkanzeige (weiß)

Betriebs-/Ereignistaste

WLAN/Stumm-Taste

App MiVue Pro

stumm geschaltet ist.

## Lautsprecher 4 Steckplatz für Speicherkarte 10 Parkanzeige

# 6 Betriebs-/Ereignistaste 6 Mini-USB-Anschluss

 Indicador del sistema
 Botón WIFI/Silencio (WIFI/REC/MUTE) Micrófono 2 Soporte del dispositivo 3 Lente de la cámara Botón de apagado Altavoz

troducción a la grabadora

Indicador WIFI (azul)

ndicador REC (verde/rojo)

Indicador MUTE (ámbar)

Botón Alimentación/Evento

Aparcamiento.

silenciado durante la grabación

Indicador de aparcamiento (blanco)

 Ranura de tarjeta de
 Indicador de aparcamiento Botón Alimentación/ Conector mini-USB

Se ilumina en azul cuando el modo WIFI está activado.

Se ilumina en verde cuando la grabadora está en curso

Se ilumina en roio cuando hav un error con la tarieta de

Parpadea en rojo cuando la tarjeta de memoria se está

formateando o hay una actualización por aire (OTA) en

Parpadea en verde y en rojo alternativamente cuando la

Parpadea en ámbar para indicar que el micrófono está

Parpadea en blanco cuando el sistema entra en el modo

Presione el botón brevemente para encender la cámara para

Parpadea en azul cuando la cámara para salpicadero está conectada al teléfono inteligente.

Parpadea en verde cuando una grabación de evento está en

2 Support appareil 3 Objectif de la caméra Routon d'Arrêt Haut-parleur Emplacement de la Voyant de parking carte mémoire Connecteur mini USB 6 Bouton Alimentation/

## Voyant WIFI (bleu)

Événement

Clignote en bleu lorsque la caméra embarquée est connectée au smartphone.

# /oyant REC/Enregistrement (vert/rouge)

Clignote en rouge lorsque la carte mémoire est en cours de formatage ou lorsque une mise à jour OTA (over-the-air) est en cours.

oyant MUTE/Muet (orange)

Voyant Parking (blanc)

### Bouton Alimentation/Événement Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer la caméra

Cuando la cámara para salpicadero esté encendida presione el botón brevemente para iniciar una grabación de brièvement sur le bouton pour commencer l'enregistrement

Cuando la cámara para salpicadero esté encendida, presione sin soltar el botón durante 5 segundos para Bouton WIFI/Muet

### Botón WIFI/Silencio Presione el botón brevemente para silenciar o anular el silencio del micrófono durante la grabación.

Presione sin soltar el botón durante 5 segundos para activar o desactivar el modo WIFI. Aplicación MiVue Pro La aplicación MiVue Pro permite ver y compartir los vídeos

rabados en una cámara para salpicadero MiVue, así como

hacer copias de seguridad de los mismos, a través de WIFI. Busque "MiVue Pro" en Apple App Store o Google Play Store

### para descargar la aplicación MiVue de forma gratuita Configuración de la conexión WIFI

. En la cámara para salpicadero MiVue, presione sin soltar el botón WIFI durante 5 segundos para habilitar el modo WIFI. . Asegúrese de que ha habilitado la función WIFI en el teléfono

3. Abra la aplicación MiVue Pro y pulse el icono "+".

4. Pulse Seleccionar WIFI y, a continuación, seleccione la cámara para salpicadero a la que desea conectarse

 Pulse Hecho para completar la conexión WIFI. Uso de su grabadora en un vehículo

Asegúrese de que su vehículo está aparcado en un terreno lano. Siga las instrucciones para montar de manera segura su grabadora en un vehículo. Nota: Dependiendo del modelo, el dispositivo puede admitir una cámara trasera (se puede vender por separado). Para obtener más información sobre el uso de la cámara trasera, consulte la documentación proporcionada en este paquete.

Precaución: No utilice este dispositivo mientras conduce. La utilización de

Se recomienda utilizar una tarjeta de memoria de Clase 10 con

## esponsable de su comportamento. Esta responsabilidad incluye la biservancia de las normas y regulaciones de tráfico con el fin de evitar ccidentes, lesiones personales o daños a la propiedad. nstalación de la tarjeta de memoria

in mínimo de 8 GB - 128 GB de capacidad

Sujete la tarjeta (MicroSD) por los bordes e insértela suavemente en la ranura tal y como se muestra en la ilustración. Para extraer a tarjeta, presione ligeramente el borde superior de la tarjeta nacia adentro para liberarla y tire para sacarla de la ranura. Formatear una tarieta Abra la aplicación MiVue Pro en el teléfono inteligente conectado.

### Utilice la aplicación MiVue Pro para formatear una tarjeta de

Grabación en modo de conducción Grabación continua La grabadora se encenderá automáticamente al arrancar el motor del vehículo. La grabación empezará de forma predeterminada al encender la grabadora.

# Grabación de eventos

Si se produce cualquier evento, como por ejemplo, un daño repentino, conducción a gran velocidad, un giro brusco o un accidente, el sensor G enviará por defecto una orden a la grabadora para que inicie la grabación de "Emergencia" (una grabación de eventos). La grabación del evento puede durar hasta 1 minuto si el sensor se activa de nuevo durante la mis

## Modo aparcamiento

Para habilitar la función, abra la aplicación MiVue Pro en el teléfono inteligente conectado y, a continuación, seleccione Configuración > Modo aparcamiento > Detección > Activar Cuando la detección del modo Aparcamiento esté habilitada. el sistema entrará en el modo Aparcamiento cuando el rehículo deje de moverse durante unos 5 minutos. En el modo Aparcamiento, las grabaciones de aparcamiento se podrían ictivar solamente cuando se detectaran movimientos o vibraciones. La grabación de anarcamiento puede durar hasta 1 ninuto si el sensor se activa de nuevo durante la misma. Configuración del sistema

# Abra la aplicación MiVue Pro en el teléfono inteligente

conectado. Pulse (> Configuración para personalizar la configuración del sistema de la cámara para salpicadero. Nota: Dependiendo de su modelo MiVue, ciertas opciones de configuración MiVue Manager

# MiVue Manager™ es una herramienta que permite ver los vídeos

rabados en una grabadora MiVue. Descargue MiVue Manager le la página de soporte el sitio web de Mio (<u>www.mio.com/</u> support) y siga las instrucciones de la pantalla para instalar esta aplicación. Si desea obtener más información Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar la grabadora, consulte el manual del usuario que puede descargar de nuestro sitio Web: <a href="www.mio.com">www.mio.com</a>

# Declaración de Conformidad

Para identificación regulatoria, a la MiVue Serie J60/J80 se le asigna el número de modelo N606. Por la siguiente, MiTAC declara que este N606 cumple los requisitos esenciales u otras provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. Visite el sitio web de Mio (<u>www.mio.com</u>) si desea consultar el texto complete de la declaracion de conformidad correspondient a su dispositivo grabadora.

## ntroduction à l'enregistreur

Vovant système 6 Bouton WIFI/Muet (WIFI/REC/MUTE Microphone

S'éclaire en bleu lorsque le mode WIFI est activé.

S'éclaire en vert lorsque l'enregistrement est en cours. Clignote en vert lorsque l'enregistrement d'un événement est

en cours. S'allume en <mark>rouge</mark> en cas d'erreur au niveau de la carte

Clignote alternativement en vert et rouge lorsque le niveau de la batterie est faible.

S'allume en orange pour indiquer que le micro est coupé pendant l'enregistrement.

S'allume en blanc lorsque le système passe en mode

# Lorsque la caméra embarquée est sous tension, appuyez

d'un événement. Lorsque la caméra embarquée est sous tension, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour l'éteindre.

# Appuvez brièvement sur le bouton pour couper ou activer le micro pendant l'enregistrement. Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le mode WIFI.

Application MiVue Pro L'application MiVue Pro vous permet de visualiser, partager et

# L application invite Pro vous perinet de visadises, paragel et a sauvegarder les vidéos enregistrées sur une caméra embarque MiVue via WIFI. Recherchez « MiVue Pro » sur le Apple Store ou sur le Google Play Store pour télécharger gratuitement l'application MiVue Pro. Configuration d'une connexion WIFI

Sur la caméra embarquée MiVue, maintenez le bouton WIFI enfoncé pendant 5 secondes pour activer le mode WIFI. . Assurez-vous d'avoir activé la fonction WIFI sur le

### Ouvrez l'application MiVue Pro et appuyez sur l'icône "+". L. Appuvez sur **Sélectionner le WIFI** puis sélectionnez la caméra embarquée à laquelle vous souhaitez vous connecte

Appuyez sur Terminé pour établir la connexion WIFI. llisation de la caméra dans un véhicule Assurez-vous que votre voiture est garée sur un terrain plat

routier. Cette responsabilité inclut l'observation de toutes les règles et

réglementations requises pour éviter les accidents, les blessures ou les dégâts

Nous vous conseillons d'utiliser une carte mémoire de Classe 10 avec une capacité d'au moins 8 Go – 128 Go.

Tenez la carte MicroSD par les bords et insérez-la délicatement

Remarque : En fonction de votre modèle, votre appareil peut prendre en charge une caméra arrière (peut être vendue séparément). Pour plu d'informations sur l'utilisation de la caméra arrière, consultez la docume fournie avec emballage. Avertissement : N'utilisez pas l'appareil en conduisant. L'usage de ce produit l'altère en rien la responsabilité qu'a le conducteur sur son co

## nsertion de la carte mémoire

caméra dans un véhicule.

dans l'emplacement comme présenté sur l'illustration. Pour retirer une carte, poussez doucement le bord supérieur de celle-ci vers l'intérieur pour l'éjecter, puis retirez-la de la fente en la tirant vers l'extérieur. Formater une carte Ouvrez l'application MiVue Pro sur le smartphone connecté.

### Utilisez l'application MiVue Pro pour formater une carte mémoire > Paramètres > Formater carte SD).

Enregistrement en mode conduite Enregistrement continu Dès que le moteur du véhicule démarre, la caméra embarquée se met automatiquement en marche. Par défaut, l'enregistremen démarre juste après la mise en marche de la caméra.

ou un accident, l'accéléromètre va commander à la caméra de commencer à faire un enregistrement « d'urgence ». L'enregistrement de l'événement peut durer jusqu'à 1 minute si le capteur est à nouveau déclenché pendant l'enregistreme Mode parking

Par défaut, si un évènement survient, tel qu'un dommage soudain, une conduite à vitesse élevée, un virage trop abrupt

## Pour activer cette fonction, ouvrez l'application MiVue Pro sur le smartphone connecté puis sélectionnez

Enregistrement d'événements

Mode Parking > Détection > Activée

Lorsque la détection du mode Parking est activée, le système passe en mode Parking lorsque la voiture arrête de se déplacer pendant environ 5 minutes. En mode Parking, les enregistrements de parking ne peuvent être déclenchés que si des mouvements ou des vibrations sont détectés. L'enregistrement de parking peut durer jusqu'à 1 minute si le capteur est à nouveau déclenché pendant l'enregistrement.

### Réglages du système Ouvrez l'application MiVue Pro sur le smartphone connecté. Appuyez sur **Paramètres** pour personnaliser les

Remarque : Selon votre modèle MiVue, certaines options de configuration MiVue Manager Le MiVue Manager™ est un outil pour que vous visionniez les vidéos prises avec la caméra MiVue. Téléchargez MiVue Manager depuis la page Support du site Web de Mio (www.mio.com/support) et suivez les instructions à l'écran pour l'installer.

paramètres système de la caméra embarquée.

# Pour plus d'informations

Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de la caméra, référez-vous au Manuel d'utilisation que vous pouvez télécharger sur notre site Internet : <a href="https://www.mio.com">www.mio.com</a> Déclaration de conformité A des fins d'identification réglementaire, la MiVue J60/J80 Séries porte le numéro de modèle N606. Par la présente, MiTAC déclare

ue ce N606 répond à l'ensemble des exigences et autres ispositions de la Directive 2014/53/EU. Consultez le site internet Mio (<u>www.mio.com</u>) pour connaître le texte intégral de la déclaration de votre l'enregistreur.

## Upoznavanje s nadzornom kamerom

Indikator za parkiranje

Mini USB priključnica

6 Gumb za WIFI/utišavanie 1 Indikator sustava Mikrofon Nosač uređaja Objektiv kamere Gumb za isključivanje
 Zvučnik

Svijetli plavo kada je uključen WIFI način rada.

Svijetli zeleno kada je snimanje događaja u tijeku.

Svijetli crveno u slučaju pogreške memorijske kartice

Trepće naizmjence zeleno i crveno kada je baterijsko

Trepće crveno za vrijeme formatiranja memorijske kartice ili

Svijetli narančasto kad je mikrofon tijekom snimanja utišan.

Svijetli bijelo kada sustav pokreće način rada za parkiranje.

Kada je nadzorna kamera uključena, kratko pritisnite gumb

Kada je nadzorna kamera uključena, pritisnite i 5 sekundi

držite pritisnutim gumb za isključivanje nadzorne kamere.

Kratko pritisnite gumb za utišavanje ili uključivanje mikrofona

Pritisnite i 5 sekundi držite gumb za uključivanje ili

Aplikacija MiVue Pro omogućuje prikaz, dijeljenje i arhiviranje

trgovinama aplikacija Apple App Store ili Google Play Store.

Provjerite jeste li omogućili WIFI funkciju na pametnom

. Dodirnite **Done** radi dovršetka podešavanja WIFI veze

Oprez: Uredaj nemojte koristiti tijekom vožnje. Korištenje ovog proizvoda ne mijenja potrebu za potpunom odgovornošću vozača u smislu njegova il njezinog ponašanja. Ta odgovornost podrazumijeva poštivanje svih promet pravila i propisa kako bi se izbjegle nesreće, osobne ozljede i oštećenja imovine.

Nadzorna kamera podržava memorijske kartice razreda 10 s

Uhvatite karticu za rubove i pažljivo je gurnite u utor kako je

rikazano na slici. Ako želite izvaditi karticu, pažljivo gurnite lornji rub kartice prema unutra kako bi se oslobodila, a zatim je

Otvorite aplikaciju MiVue Pro na povezanom pametnom telefonu. Upotreba aplikacije MiVue Pro za formatiranje memorijske kartice

Nakon pokretanja motora vozila, nadzorna kamera se automatski uključuje. Prema zadanim postavkama sustav će automatski pokrenuti neprekidno snimanje nekoliko sekundi nakon

Prema zadanim postavkama, u slučaju događaja poput iznenadnog sudara, vožnje velikom brzinom, naglog skretanja

početak snimanja događaja. Snimanje događaja može trajati do 1 minute ako se senzor opet aktivira tijekom snimanja.

ili sudara. G-senzor će poslati signal u nadzornu kameru za

Ako želite omogućiti funkciju, otvorite aplikaciju MiVue Pro na

povezanom pametnom telefonu i odaberite > Settings > Parking mode > Detection > On.

Kad je način rada za parkiranje omogućen, sustav će pokrenuti

kretati. U načinu rada za parkiranje, snimanje parkiranja može

Otvorite aplikaciju MiVue Pro na povezanom pametnom telefonu.

Dodirnite Settings radi prilagodbe postavki nadzorne

Napomena: Ovisno o MiVue modelu, određene mogućnosti postavki možda

MiVue Manager™ ie alat za pregledavanie videozapisa snimlienih

nnivue manager :-- je alat za pregredavanje vneozapisa shirinjeni na nadzornoj kameri MiVue. Preuzmite MiVue Manager sa stranice za podršku na Mio internetskoj stranici (<u>www.mio.com/</u>

Detaline upute o načinu uporabe nadzorne kamere potražite u

Korisničkom priručniku koji možete preuzeti na Mio internetskoj

Za syrhe prepoznavania propisa. MiVue J60/J80 seriji dodijeljen

e broj modela N606. Ovime MiTAC izjavljuje da je ovaj uređaj

Posjetite Mio internetsku stranicu (www.mio.com) ako trebate

N606 usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim važnim

support) i slijedite upute na zaslonu radi instalacije

se aktivirati samo ako su otkriveni pokreti i vibracije. Snimanje

parkiranja može trajati 1 minutu ako se senzor opet aktivira

ačin rada za parkiranje čim se automobil na 5 sekundi prestane

3. Otvorite aplikaciju MiVue Pro i dodirnite ikonu "+".

ooraba nadzorne kamere u vozilu

sigurno postavljanje nadzorne kamere u vozilo

Umetanje memorijske kartice

prikazano na slici. Ako želite izvaditi karti

Settings > Format SD Card).

nimanie u načinu rada za vožniu

kapacitetom od 8 GB do 128 GB.

zvucite iz utora.

Formatiranje kartice

Neprekidno snimanje

Snimanje događaja

tijekom snimanja.

neće biti dostupne.

MiVue Manager

stranici: www.mio.com

Prohlášení o shodě

odredbama direktive 2014/53/EU.

puni tekst izjave za vaš uređaj.

kamere

Postavke sustava

Način rada za parkiranje

videozapisa snimljenih nadzornom kamerom MiVue preko WIFI

veze. Potražite besplatnu aplikaciju MiVue tražeći "MiVue Pro" u

Na nadzornoj kameri MiVue, pritisnite i 5 sekundi držite gumb WIFI kako biste omogućili WIFI način rada.

. Dodirnite Select WIFI i zatim odaberite nadzornu kameru s

Provjerite je li vozilo parkirano na ravnoj podlozi. Slijedite upute za

Napomena: Ovisno o modelu, uređaj može podržavati stražnju kameru (može se kupiti zasebno). Više informacija o uporabi stražnje kamere potražite u fokumentaciji koju ste dobili u njezinom pakiranju.

Kratko pritisnite gumb za uključivanje nadzorne kamere

Svijetli zeleno kada je snimanje u tijeku

kada u tijeku bežično ažuriranje (OTA).

Trepće plavo kada je kamera nadzorne ploče povezana s

Utor za memorijsku

6 Gumb za uključivanje/

pametnim telefonom

napajanje slabo.

Indikator MUTE (narančasto)

Indikator za parkiranje (bijeli)

Gumb za uključivanje/događaj

Gumb za WIFI/utišavanje

za vrijeme snimanja.

Aplikacija MiVue Pro

Postavlianie WIFI veze

kojom se želite povezati.

iskliučivanie WIFI načina rada

za pokretanie snimania događaja

REC indikator (zeleni/crveni)

WIFI indikator (plavi)

hr

(WIFI/REC/MUTE) Rögzítőkonzol 3 Lekapcsoló gomb

 Hangszóró Memóriakártyanyílás Parkolásielző 6 Bekapcsolás/Esemény gomb 6 Mini USB-csatlakozó

folyamatban.

töltöttségi szintje alacsony.

/IUTE jelzőfénye (sárga)

némítva felvétel közbe

Parkolás jelzőfénye (fehér)

Bekapcsolás/Esemény gomb

WIFI/Némítás gomb

és kikapcsolásához

MiVue Pro alkalmazás

WIFI csatlakozás beállítása

az okostelefonján.

dokumentációban olvashat.

érintse meg a "+" ikont

REC jelzőfénye (zöld/piros)

### WIFI jelzőfénye (kék) Kék színnel világít, amikor a WIFI mód be van kapcsolva. Kék színnel villog, amikor a menetrögzítő kamera

Zöld színnel világít, amikor felvétel van folyamatban

Zöld színnel villog, amikor egy esemény felvétele van

Piros színnel villog, amikor a memóriakártva formázása

vagy OTA (over-the-air - éteren keresztüli) frissítés va

Fehér színnel világít, amikor a rendszer átvált parkolási

Nyomja meg röviden a gombot a menetrögzítő kamera

megnyomásával elindíthat egy eseményfelvéte

bekapcsolásához. Ha a menetrögzítő kamera be van kapcsolva, a gomb rövid

Ha a menetrögzítő kamera be van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a menetrögzítő kamera

A gomb rövid megnyomásával elnémíthatja a mikrofont

A MiVue Pro alkalmazás lehetővé teszi, hogy megtekintse és

megossza másokkal a MiVue menetrögzítő kamerákkal készített

videókat WIFI-kapcsolaton keresztül, illetve biztonsági másolatot készítsen a videókról. Keressen rá a "MiVue Pro" kulcsszóra az

Apple Store vagy a Google Play áruházban, majd töltse le és

A MiVue menetrögzítő kamerán tartsa lenyomva a WIFI.

gombot 5 másodpercig a WIFI mód engedélyezéséhez

s. Nvissa meg okostelefonián a MiVue Pro alkalmazást, és

a menetrögzítő kamerát, amelyhez csatlakozni szeretne.

i. Érintse meg a **Kész** gombot a WIFI-kapcsolat beállításánal

A menetrögzítő kamera használata gépjárműber

utasításokat a felvevő járműbe történő biztonságos beszerelése

Megjegyzés: Tipustól függően elképzelhető, hogy a készülékhez hátsó kamera is csatlakoztatható (elképzelhető, hogy ezt külön kell megvásárolni). hátsó kamera használatáról bővebb információkat a csomagoláshoz mellékel

termék használata nem mentesíti a vezetőt az alól, hogy teljes felelősséggel cselekedjen. Ez a felelősség kiterjed a közlekedési rendszabályok maradékta betartására a baleset, személyi sérülés vagy anyagi kár megelőzése

A fedélzeti kamera a 8 GB és 128 GB közötti kapacitású Class

A (MicroSD) memóriakártyát az ábrán látható módon, a szélénél megfogva, óvatosan helyezze be a nyílásba. A kártya eltávolításához óvatosan nyomja be a kártya felső szélét, hogy

ostelefonon. A memóriakártvák formázásához használia a

> Beállítások > Format SD Card menüpontot a MiVue Pro

Amint a gépjármű motorját beindítják, a menetrögzítő kamera automatikusan bekapcsolódik. Alapértelmezésképpen a felvétel a felvevő bekapcsolódását követően azonnal elindul.

Alapértelmezésképpen, ha a folyamatos rögzítés során esemény történik, pl. hirtelen ütődés, nagy sebességű vezetés, váratlan éles kanyar vagy egy esetleges karambol, a gyorsulásérzékelő figyelmeztető jelzésére a felvevő "Vészhelyzeti" (eseményfelvevő) felvételt indít el. Az esemény felvétele akár 1 percig is tarthat, ha az érzékelő ismét aktiválódik a felvétel során.

A funkció bekapcsolásához nvissa meg a MiVue Pro alkalmazást

a csatlakoztatott okostelefonon, majd válassza ki a **Beállítások** > **Parkolási mód** > **Észlelés** > **Be**.

Nyissa meg a MiVue Pro alkalmazást a csatlakoztatott

okostelefonon. Érintse meg a **egő ( > Beállítások** elemet a menetrögzítő kamera rendszerbeállításainak testreszabásához

**Megjegyzés:** Az Ön MiVue modelljétől függően elképzelhető, hogy bizonyos beállítási lehetőségek nem érhetőek el.

A MiVue Manager<sup>™</sup> egy eszköz, amellyel megtekintheti a MiVue felvevőn rögzített videókat. Töltse le a MiVue Manager alkalmazást a Mio webhelyének támogatás oldaláról (<u>www.mio.</u> <u>com/support</u>), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéséhez.

A rögzítő használatának részleteit illetően tekintse meg a felhasználói kézikönyvet, amelyet a weboldalunkról tölthet le:

Szabályozási azonosítás céljából, a MiVue J60/J80 sorozat N606 típusszámmal rendelkezik. A MiTAC ezúton kijelenti, hogy ez az N606 készülék megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető

övetelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek

átogassa meg a Mio weboldalát (www.mio. com

A felvevőkészülékére vonatkozó nyilatkozat teljes szövegéért

Ha a parkolási mód érzékelése engedélyezve van, és a jármű percig egy helyben áll, akkor a rendszer átvált parkolási nódra. Parkolási módban csak akkor lehet parkolási felvételeket lindítani, ha mozgások és rezgések érzékelhetők. A parkolási elvétel akár 1 percig is tarthat, ha az érzékelő ismét aktiválódik

Nyissa meg a MiVue Pro alkalmazást a csatlakoztatott

Vigyázat: Kérjük, ne vezetés közben helyezze üzembe az eszközt. A

Memóriakártya behelyezése

0 memóriakártvákat támogatia.

kioldia, majd húzza ki a nyílásból

Felvétel vezetési módban

Kártya formázása

Folyamatos felvétel

Események felvétele

Parkolási mód

ovábbi információk

Megfelelőségi nyilatkozat

www.mio.com

A járművet vízszintes területen parkolja le. Kövesse az

Győződjön meg arról, hogy a WIFI funkció engedélyezve van

Érintse meg a Select WIFI lehetőséget, majd válassza ki azt

elepítse ingyenesen a MiVue Pro alkalmazást.

Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a WIFI mód be-

felvétel közben, illetve megszüntetheti a mikrofon

Felváltva villog zöld és piros színnel, amikor az akkumulátor

árga színnel világít, ami azt jelzi, hogy a mikrofon el van

Piros színnel világít, amikor probléma van a

csatlakoztatva van az okostelefonhoz

smerkedés a menetrögzítő kamerával

WIFI/Némítás gomb

Kameraobjektív

Mikrofon

Indicatore WIFI (blu)

# Lampeggia in blu guando la dash cam è connessa allo

Si illumina di verde durante la registrazione.

Lampeggia in verde durante la registrazione di un evento.

## Lampeggia in rosso quando viene formattata la scheda di

## memoria o durante un aggiornamento OTA (over-the-air). Lampeggia alternativamente in verde e rosso quando la

## Indicatore MUTE (giallo)

Indicatore Parcheggio (bianco)

parcheggio.

Premere brevemente il tasto per accendere la dash cam.

# Quando si accende la dash cam, premere brevemente il

# tasto per avviare la registrazione di un evento.

del microfono durante la registrazione.

disattivare la modalità WIFI.

Cercare "MiVue Pro" in Apple App Store o in Google Play Store per scaricare gratuitamente l'app MiVue Pro Impostazione di una connessione WIFI

## . Aprire l'app MiVue Pro e toccare l'icona "+".

connettersi.

. Toccare **Fine** per completare la connessione WIFI.

Nota: A seconda del modello, il dispositivo potrebbe supportare una telecamera posteriore (potrebbe essere venduta separatamente). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della telecamera posteriore, vedere la documentazione fornita nella

# Arterizone: Nori unitazerle i dispositivo durlarile la giuria. L'unitzzarle i dispositivo durlarile la giuria. L'unitzzarle i dispositivo di un conducente di assumersi la piena responsabilità per il suo comportamento. Questa responsabilità comprende l'osservanza di tutte le regole e norme di circolazione al fine di evitare incidenti, lesioni a persone o danni a proprietà.

Si consiglia di utilizzare una scheda di memoria Classe 10 con una capacità di almeno 8 GB – 128 GB. Tenere la scheda (MicroSD) dai bordi e inserirla delicatamente nello slot come indicato nell'illustrazione. Per rimuovere la scheda, tirare delicatamente verso l'interno il bordo superiore

### l'app MiVue Pro per formattare una scheda di memoria ( npostazioni > Format SD Card)

Registrazione in modalità guida Registrazione continua

Registrazione evento Per impostazione predefinita, se si verifica un evento, ad esempio danni improvvisi, guida ad alta velocità, curva eccessiva o incidente, il sensore G richiede al registratore di avviare una registrazione di "Emergenza" (una registrazione evento). La registrazione dell'evento può durare fino a 1 minuto se il sensore viene nuovamente attivato durante la registrazione.

### Quando si abilita il rilevamento Mod. parcheggio, il sistema entra in Mod. parcheggio quando l'auto cessa di muoversi per circa 5 minuti. In Mod. parcheggio, le registrazioni in Mod. parcheggio

tazioni di sistema Aprire l'app MiVue Pro sullo smartphone connesso. Toccare > Impostazioni per personalizzare le impostazioni del sistema

## MiVue Manager

video registrati su un registratore MiVue. Scarica MiVue Manager dalla pagina Supporto del sito web (www.mio.com/support) e attenersi ai prompt su schermo per installarlo

## Dichiarazione di conformità

J80 è stato assegnato il numero di modello N606. Con il presente MiTAC dichiara che i propri prodotti N606 sono conformi con i requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU. Visitare il sito MiTAC per il testo completo della dichiarazione di

## Presentazione del registratore Indicatore di sistema

Tasto WIFI/Mute

Microfono

# 2 Supporto dispositivo

# Pulsante di spegnimento

# Obiettivo telecamera

# Altoparlante

# ◆ Slot per scheda di memoria ◆ Indicatore parcheggio

# Tasto di alimentazione/Evento Connettore mini USB

# Si illumina di blu quando si attiva la modalità WIFI.

# Indicatore REC (verde/rosso)

# Si illumina di rosso in caso di errore nella scheda di memoria.

## batteria si sta per esaurire.

## Si illumina di giallo per indicare la disattivazione dell'audio del microfono durante la registrazione

# Si illumina di bianco quando il sistema accede in Mod.

# Tasto di alimentazione/Evento

## Quando si accende la dash cam, tenere premuto il tasto per 5 secondi per spegnere la dash cam.

Tenere premuto il tasto per 5 secondi per attivare o

# Premere brevemente il tasto per attivare o disattivare l'audio

### App MiVue Pro L'app MiVue Pro consente di visualizzare, condividere ed effettuare i video registrati su una dash cam MiVue tramite WIFI.

### . Sulla dash cam MiVue, tenere premuto il tasto WIFI per 5 secondi per abilitare la modalità WIFI. . Assicurarsi di aver abilitato la funzione WIFI sullo smartphone.

4. Toccare Select WIFI, quindi selezionare la dash cam a cui

# Uso del registratore in un veicolo Assicurarsi che l'auto sia parcheggiata su una superficie piana. Seguire le istruzioni per montare in modo sicuro il registratore in

Attenzione: Non utilizzare il dispositivo durante la guida. L'utilizzo di questo

## serimento di una scheda di memoria

della scheda per rilasciarla ed estrarla dallo slot

## Formattazione di una scheda Aprire l'app MiVue Pro sullo smartphone connesso. Utilizzare

Una volta avviato il motore del veicolo, il registratore si accende automaticamente. Per impostazione predefinita, la registrazione si avvia subito dopo l'accensione del registratore.

Mod. parcheggio Per abilitare la funzione, aprire l'app MiVue Pro sullo smartphone connesso, quindi selezionare | > Impostazioni > Mod. parcheggio > Rilevam. > On.

## possono essere attivate solo quando vengono rilevati movimenti o vibrazioni. parcheggio può durare fino a 1 minuto se il sensore viene nuovamente attivato durante la registrazione

Nota: In relazione al modello di MiVue, alcune impostazioni potrebbero non MiVue Manager™ è uno strumento per la visualizzazione dei

## Per istruzioni dettagliate su come utilizzare il registratore, consultare il manuale dell'utente, scaricabile dal sito web: www.

A fini di identificazione normativa: Al navigatore MiVue Serie J60/

conformita di Mio (www.mio.com).

# (WIFI/REC/MUTE)

### lt Susipažinkite su valdymo skydelio kame

 WIFI/nutildymo mygtukas Sistemos indikatorius

6 Maitinimo/įvykių mygtukas 6 Mini USB jungtis

- (WIFI/REC/MUTE) Mikrofonas Prietaiso laikiklis Kameros objektyvas
- S išjungimo mygtukas Garsiakalbis 4 Atminties kortelės lizdas 

  • Parkavimo indikatorius

## WIFI indikatorius (mėlynas)

REC indikatorius (žalias/raudonas)

 Šviečia mėlyna spalva, kai WIFI režimas įjungtas. Mirksi mėlyna spalva, kai prie išmaniojo telefono prijungta

## valdymo skydelio kamera.

### Dega žalia spalva, kai vyksta įrašymas. Mirksi žalia spalva, kai vyksta ivykio irašymas.

- Dega raudona spalva įvykus atminties kortelės klaidai
- Mirksi raudona spalva, kai atminties kortelė formatuojama
- arba vyksta belaidis ("over-the-air", OTA) naujir Pakaitomis mirksi žalia ir raudona spalvomis, kai baterija
- MUTE indikatorius (oranžinis)

## Dega oranžine spalva, rodydamas, kad irašant nutildytas

mikrofonas Parkavimo indikatorius (baltas)

## Dega balta spalva, kai sistema pradeda veikti parkavimo

## Maitinimo/įvykių mygtukas

- Trumpam spauskite mygtuka, kad jjungtumėte valdymo skydelio kamerą.
- Kai valdymo skydelio kamera yra jjungta, trumpam spauskite mygtuką, kad pradėtumėte įvykio įrašymą.
- Kai valdymo skydelio kamera yra jjungta, paspauskite ir 5 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką, kad išjungtumėte

## WIFI/nutildymo mygtukas

- Trumpam paspauskite mygtuką, kad nutildytumėte mikrofoną arba vėl ijungtumėte jo garsa įrašymo metu
- Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaude mygtuka,
- kad jjungtumėte arba išjungtumėte WIFI režima

## WIFI jungties nustatymas

- Norėdami įjungti WIFI režimą, "MiVue" valdymo skydelio kameroje paspauskite ir 5 sekundes laikykite nuspaustą
- Palieskite Select WIFI (Pasirinkti WIFI), tada pasiri valdymo skydelio kamerą, prie kurios norite prisijungt

Pastatykite automobilį lygioje vietoje. Vadovaukitės instrukcijomis kad jūsų įrašymo prietaisas būtų saugiai sumontuotas transporto Pastaba. Atsižvelgiant i jūsu įsigyta modelį, prietaisas gali veikti su galine

galinės kameros naudojimą ieškokite jos pakuotės dokumentacijoje. Atsargiai: Nesinaudokite prietaisu vairuodami. Vairuotojai privalo prisiimti visą atsakomybę už savo elgesį – šis reikalavimas išlieka ir naudojant šį įrenginį. Privaloma laikytis visų eismo taisyklių ir nuostatų, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, suzalojimų arba turtinės žalos.

Laikykite kortelę ("MicroSD") už kraštų ir atsargiai įkiškite ją į izda, kajp pavaizduota paveikslėlyje. Nor ištraukite ją iš angos.

## Kortelės formatavimas

Atidarykite programėlę "MiVue Pro" prijungtame išmaniajame atminties kortelę ( <a> Settings > Format SD Card)</a>.

## Irašymas važiavimo režimu Nepertraukiamas įrašymas

Užvedus transporto priemonės variklį, įrašymo įrenginys automatiškai įsijungia. Esant numatytajai nuostatai, sistema automatiškai pradės nepertraukiamai įrašinėti po kelių sekundžių

Esant numatytajai nuostatai, įvykio atveju, pavyzdžiui, esant staigiam smūgiui, važiuojant dideliu greičiu, staigiai pasukus arba įvykus avarijai, G jutiklis įjungs įrašymo įrenginio užrakinima išsaugos įrašą. Jei įrašymo metu vėl bus suveiks jutiklis, įvykio

Parkavimo režimas Noredami jiungti funkcija, atverkite programėle "MiVue Pro" prijungtame išmaniajame telefone ir pasirinkite

Parking mode > Detection > On. ljungus parkavimo režimą, sistema persijungs į parkavimo režima, kai automobilis nejudės maždaug 5 minutes. Parkavimo režimu parkavimo įrašymą galima ijungti tik aptikus judėjimą ar vibraciją. Jei parkavimo įrašymo metu vėl bus suveiks jutiklis,

Atidarykite programėle "MiVue Pro" prijungtame išmaniajame telefone. Palieskite — > Settings, kad individualiai nustatytumėte valdymo skydelio kameros sistemos nustatymus Pastaba. Priklausomai nuo MiVue modelio, tam tikros nuostatų parinktys gali

### MiVue Manager "MiVue Manager™" – tai priemonė vaizdo įrašams, padarytiems

įrašymo įrenginiu, peržiūrėti. Atsisiųskite programėlę "MiVue Manager" iš Mio interneto svetainės Pagalbos puslapio (<u>www.mio.</u> com/support) ir įdiekite ją, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.

Išsamesnės informacijos apie tai, kaip naudotis įrašymo įrenginiu, rasite Naudojimo instrukcijoje, kurią galite atsisiųsti iš mūsų interneto svetainės: <a href="www.mio.com">www.mio.com</a> Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracija

Sizme dokumente

serijai priskiriamas modelio numeris N606. Šiame dokumente bendrove "MiTAC" pareiškia, kad šis modelis N606 atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ EU nuostatas. Apsilankykite "Mio" interneto svetainėje (<u>www.mio.com</u>), kurioje rasite visą savo prietaiso atitikties deklaracijos tekstą.

## Kennismaken met de dashcam

Licht groen op wanneer de opname bezig is.

Knippert rood wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd of tijdens een OTA-update (OTA).

Knippert afwisselend groen en rood wanneer het

Knippert groen wanneer een gebeurtenisopname bezig is.

Licht rood op wanneer er een fout is met de geheugenkaart.

Licht oranje op om aan te geven dat de microfoon gedempt is tijdens de opname.

• Luidspreker

Parkeerindicator

6 Knop WIFI/Demper Systeemindicator Kontrolka główna Microfoon 2 Apparaatmontage 8 Cameralens Uchwyt urządzenia

### Wskaźnik WIFI (niebieski) • Licht blauw op wanneer de WIFI-modus is ingeschakeld.

### Blauw knipperend als de dashboardcamera verbonden is met de smartphone.

## smartfonem

- Wskaźnik REC (zielony/czerwony) Świeci zielonym światłem podczas nagrywania.
- pamieci lub w trakcie aktualizacii sieciowei.

### bateria iest bliska rozładowania. Wskaźnik MUTE (bursztynowy)

Licht wit on wanneer het systeem naar de narkeerstand gaat.

### Voeding/Gebeurtenis Druk kort op de knop om de dashboardcamera in te

## schakelen.

- Wanneer de dashboardcamera wordt ingeschakeld, drukt u kort op de knop om een gebeurtenisopname te starten.
- Wanneer de dashboardcamera is ingeschakeld, houdt u de knop 5 seconden ingedrukt om de dashboardcamera uit te

# Knop WIFI/Mute

MiVue Pro-app

O Uitknop

4 Geheugenkaartsleuf

WIFI-indicator (blauw)

REC-indicator (groen/rood)

MUTE-indicator (oranje)

Parkeerindicator (wit)

- Houd de knop kort ingedrukt om de microfoon te dempen of dempen ervan ongedaan te maken tiidens de opname.
- Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de WIFI-modus in of

Met de MiVue Pro-app kunt u video's die via WIFI zijn

Instellen van een WIFI verbinding

opgenomen op een MiVue-dashcam, weergeven, delen en er een back-up van maken. Zoek naar "MiVue Pro" in Apple App

Store of in Google Play Store om van de MiVue Pro-app gratis

. Houd de WIFI-knop op de MiVue-dashboardcamera 5

Jw recorder in een voertuig gebruiker

nstructies om uw recorder in een voertuig te monteren

Een geheugenkaart plaatser

en capaciteit van minstens 8GR - 128GR

deze vrij te geven en trekt u deze uit de sleuf.

Een kaart formatteren

Continu opnemen

Parkeerstand

Opnemen in rijmodus

Zorg dat uw wagen op een effen bodem is geparkeerd. Volg de

Opmerking: Afhankelijk van het model kan uw apparaat een achterruitcamera

indersteunen (apart aan te schaffen). Raadpleeg de meegeleverde locumentatie voor meer informatie over het gebruik van de camera achter.

foorzichtig: Bedien het apparaat niet tijdens het rijden. Het gebruik van dit

We raden aan een geheugenkaart Klasse 10 te gebruiken met

voorzichtig in de sleuf zoals weergegeven. Om een kaart te

verwijderen, duwt u voorzichtig de bovenrand van de kaart in om

Open de MiVue Pro-app op de aangesloten smartphone. Gebruik

Nadat de motor is gestart, schakelt de dashboardcamera

automatisch in. Standaard start het opnemen direct na het inschakelen van de recorder.

Als een gebeurtenis plaatsvindt, zoals plotselinge schade, hard rijden, een te sterke bocht of een aanrijding, zorgt de G-sensor er standaard voor dat de recorder een "Noodsituatie"-opname

start (een gebeurtenis opnemen). De gebeurtenisopname kan to

minuut duren als de sensor tijdens de opname opnieuw word

Houd de kaart (MicroSD) bij de randen vast en stop deze

apparaat ontheft de bestuurder niet van de volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar gedrag. Dit omvat het volgen van alle verkeersregels ter voorkoming van ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

seconden ingedrukt om de WIFI-modus in te schakele

## Programėlė "MiVue Pro"

Programėlė "MiVue Pro" leidžia peržiūrėti "MiVue" valdymo skydelio kameros įrašytus vaizdo įrašus, juos bendrinti ir kurti jų atsargines kopijas, naudojantis WIFI. Programėlės "MiVue Pro" leškokite "Apple App Store" arba "Google Play Store", ir

- mygtuką.

  ! Įsitikinkite, kad išmaniajame telefone įjungėte WIFI funkciją
- Zog dat u de WIFI-functie op de smartphone hebt s. Atidarykite programėlę "MiVue Pro" ir palieskite piktogramą Open de MiVue Pro-app en tik op het pictogram "+"
- Tik op Selecteer WIFI en selecteer dan de dashboardcamera 5. Palieskite **Done** (Atlikta), kad užbaigtumėte WIFI ryšie waarmee u verbinding wilt maken. 5. Tik op Gereed om de WIFI-verbinding te voltooien

# Irašymo įrenginio naudojimas transporto

## Atminties kortelės įdėjimas

Patariama naudoti 10-osios klasės kortelę, kurioje būtų 8 GB – 128 GB talpos. ios priekini krašta švelniai spustelėkite i vidu, kad atsilaisvintu, i

telefone. Naudokite programėle "MiVue Pro", norėdami formatuoti

Įvykių įrašymas

Om de functie in te schakelen, opent u de MiVue Pro-app op de verhonden smartnhone en selecteert u vervolgens nstellingen > Parkeerstand > Detectie > Aan. Wanneer de parkeerstanddetectie is ingeschakeld, gaat vibraciją. Jei parkavimo įrašymo metu v įvykio įrašymas gali trukti iki 1 minutės. het systeem naar de parkeerstand wanneer de auto niet meer beweegt gedurende 5 minuten. In de parkeerstand,

Dpen de MiVue Pro-app op de aangesloten smartphone. Tik pp == ( > Instellingen om de systeeminstellingen van de boardcamera aan te passen. Opmerking: Sommige instelopties zijn misschien niet beschikbaar, dit hangt af

wanneer bewegingen of trillingen worden gedetecteerd. De parkeeropname kan tot 1 minuut duren als de sensor tijdens de

unnen parkeeropnamen alleen worden geactiveerd

## MiVue Manager

MiVue Manager™ is een hulpmiddel waarmee u de video's bekijkt die zijn opgenomen op een MiVue recorder. Download MiVue Manager van de klantenservicepagina van Mio-website (www.mio.com/support) en volg de prompts op het scherm om het te installeren.

Voor gedetailleerde instructies betreffende het gebruik van de recorder wordt verwezen naar de gebruikershandleiding die men kan downloaden van onze website: www.mio.com Verklaring van conformiteit Voor regelgevende identificatiedoeleinden: het modelnummer N606 is toegewezen aan de MiVue J60/J80-serie. MiTAC

### verklaart hierbii dat deze N606 voldoet aan de essentiële ereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn Bezoek de Min-website (www.min.com) voor de volledige tekst van de verklaring voor uw recorde

## Poznawanie wideorejestratora

 Przycisk WIFI/Wyciszenie Mikrofon

Obiektyw kamery O Przycisk resetu Głośnik 

# 

## Świeci niebieskim światłem, gdy właczony iest tryb WIFI.

# Miga niebieskim światłem, gdy kamera jest połączona ze

- Acende em verde quando a gravação está em curso Pisca em verde quando a gravação de um evento está em Miga zielonym światłem podczas nagrywania zdarzenia.
  - Acende em vermelho quando ocorre um erro no cartão de
- Świeci czerwonym światłem po wystąpieniu błędu z kartą

Indicador de WIFI (azul)

está fraca.

Indicador de MUTE (âmbar)

Botão de energia/evento

Botão WIFI/Sem som

durante a gravação.

Aplicação MiVue Pro

ativar ou desativar o modo WIF

Definição de uma ligação WIFI

a gravação de um evento.

silenciado durante a gravação.

Indicador de Estacionamento (branco)

Pressione o botão para ligar a câmara.

Indicador de REC (verde/vermelho)

- Miga czerwonym światłem podczas formatowania karty memória. Pisca em vermelho quando o cartão de memória está a ser
- Miga na przemian zielonym i czerwonym światłem, gdy

### Świeci bursztynowym światłem wskazując, że mikrofon jest wyciszony podczas nagrywania.

Wskaźnik trybu parkingowego (biały) Świeci białym światłem, gdy system przechodzi do trybu parkingowego.

## Przycisk zasilania/zdarzeni

- Naciśnii krótko ten przycisk, aby właczyć kamere. Przy włączonym zasilaniu kamery naciśnii krótko ten przycisk, aby rozpoczać nagrywanie zdarzenia.
- Przy włączonym zasilaniu kamery naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, aby wyłączyć kamere

# Przycisk WIFI/Wyciszenie

- Naciśnii krótko ten przycisk, aby właczyć lub wyłaczyć wyciszenie mikrofonu podczas nagrywania.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć tryb WIF

## Aplikacia MiVue Pro

Aplikacja MiVue Pro umożliwia oglądanie, udostępnianie wykonywanie kopii zapasowej filmów wideo nagranych w kamerze MiVue przez WIFI. Aplikacje "MiVue Pro" można bezpłatnie pobrać i zainstalować ze sklepu Apple App Store lub

## Ustawianie połączenia WIFI Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk WIFI na

- kamerze MiVue, aby właczyć tryb WIFI. . Upewnij sie, że w smartfonie została właczona funkcja WIFI. . Otwórz aplikację MiVue Pro i stuknij ikonę "+".
- 4. Stuknij Wybierz WIFI, a następnie wybierz kamerę do Stuknii Wykonane, aby dokończyć nawiazywanie połaczenia

# Używanie rejestratora w pojeździe Upewnij się, że samochód jest zaparkowany na równym podłożu. Podążaj za instrukcjami aby bezpiecznie zamontować swój rejestrator w pojeździe.

Uwaga: Zależnie od modelu, urządzenie może obsługiwać tylną kamerę (może być sprzedawana oddzielnie). Więcej informacji o używaniu kamery tylnej zawiera dolączona do niej dokumentacja. Ostrzeżenie: Nie należy korzystać z urządzenia w trakcie prowadzenia orzestrzeganie wszystkich przepisów ruchu drogowego, aby unikać wypadków zagrożeń dla zdrowia i życia oraz uszkodzeń mienia.

## Nkładanie karty pamięci

Zaleca się używanie karty pamięci klasy 10 o pojemności co naimniej 8 GB – 128 GB. ymając kartę MicroSD za krawędzie, delikatnie wsuń ją do

### Formatowanie karty Otwórz aplikacie MiVue Pro na podłączonym smartfonie. Użyj

aplikacji MiVue Pro do sformatowania karty pamięci ( Ustawienia > Formatuj kartę SD).

## Nagrywanie w trybie jazdy

Nagrywanie ciągłe
Po uruchomieniu silnika pojazdu kamera włączy się
automatycznie. Domyślnie nagrywanie rozpoczyna się po
włączeniu rejestratora.

Domyślnie w przypadku wystąpienia zdarzenia, takiego jak

nagłe uszkodzenie, ostre hamowanie, wjazd w dziurę, zbyt ostry skret lub wypadek, czujnik G wyzwoli uruchomienie rejestratora rozpocznie nagrywanie "Zdarzenie" (nagrywanie zdarzenia). Jeśl podczas nagrywania czujnik zostanie ponownie uaktywniony, nagrywanie zdarzenia bedzie trwało do 1 minuty.

# Aby włączyć tę funkcję, otwórz aplikację MiVue Pro na podłączonym smartfonie, a następnie wybierz opcje Po włączeniu wykrywania system przejdzie do trybu

parkingowego, gdy samochód bedzie nieruchomy przez około

# 5 minut. W trybie parkingowym nagrania będą uaktywniane tylko po wykryciu ruchu lub wibracji. Jeśli podczas nagrywania czujnik zostanie ponownie uaktywniony, nagrywanie w trybie parkingowym będzie trwało do 1 minuty.

sieci web: www.mio.com

Otwórz aplikację MiVue Pro na podłączonym smartfonie. Stuknij opcie **Stawienia**, aby dostosować ustawienia systemu Uwaga: W zależności od twojego modelu MiVue, niektóre opcje ustawień mogą

## MiVue Manager™ to narzędzie, które umożliwia oglądanie wideo nagranego w nagrywarce MiVue. Pobierz MiVue Manager z zakładki pomocy technicznej ze witrynę firmy Mio (www.mio.com/

# support) i odpowiedz na pytania ekranowe w celu instalacji. Szczegółowe instrukcje dotyczące używania rejestratora, sprawdź w podręczniku użytkownika, pobranym na naszej stronie

Deklaracja zgodności Dla celów identyfikacji przepisów, MiVue Seria J60/J80 ma przydzielony numer modelu N606, Ninieiszym, MiTAC deklaruje że to urządzenie N606 jest zgodne z istotnymi wymaganiami i innymi powiązanymi klauzulami Dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności rejestratora, można uzyskać na stronie sieci web Mio (www.mio.com).

### pt Apresentação do gravador

 Indicador do sistema
 Botão WIFI/Sem som Microfone 2 Suporte do dispositivo 3 Lente da câmara Botão de Desligamento
 Altifalante Ranhura para cartões de Indicador de

Acende em azul guando o modo WIFI está ativado.

formatado ou está em curso uma atualização (OTA).

Acende em âmbar para indicar que o microfone está

Acende em branco quando o sistema entra no modo de

Quando a câmara está ligada, mantenha o botão

Quando a câmara está ligada, pressione o botão para iniciar

pressionado durante 5 segundos para desligar a câmara.

Pressione o botão para desativar ou ativar o microfone

A anlicação MiVue Pro permite-lhe ver partilhar e efetuar a

съргисауво михие гто регліпис-іпе ver, partilinar e efetuar a cópia de segurança dos vídeos gravados numa câmara MiVue através de WIFI. Procure "MiVue Pro" na App Store da Apple or na Google Play Store para transferir gratuitamente a aplicação MIVue Pro.

. Na câmara MiVue, mantenha pressionado o botão WIFI durante 5 segundos para ativar o modo WIFI.

Certifique-se de que ativa a função WIFI no smartphone

4. Toque em Select WIFI e, em seguida, selecione a câmara à

Certifique-se de que o automóvel está estacionado num piso plano. Siga as instruções para montar firmemente o seu gravador em um velocido.

traseira (poderá ser vendida separadamente). Para obter mais informações sobre a utilização da câmara traseira, consulte a documentação fornecida na respetiva embalagem. Nota: Dependendo do modelo, o seu dispositivo poderá suportar uma câmara

Atenção: Não trabalhe com o dispositivo enquanto conduz. A utilização

deste produto não altera a obrigação de um condutor em assumir total responsabilidade pelo seu comportamento. Esta responsabilidade inclui responsabilidade pelo seu comportamento. Esta responsabilidade inclui respeitar todas as regras e regulamentos de trânsito para evitar acidentes, danos pessoais ou danos materiais.

É aconselhável utilizar um cartão de memória de Classe 10 com capacidade de, pelo menos, 8 GB – 128 GB.

Segure o cartão (MicroSD) pelas extremidades e insira-o cuidadosamente na ranhura, tal como ilustrado. Para remover um cartão, pressione ligeiramente a extremidade superior para o libertar e retire-o da ranhura.

aplicação MiVue Pro para formatar um cartão de memória (

Abra a aplicação MiVue Pro no smartphone ligado. Utilize a

Ao ligar o motor do veículo, o gravador é também ligado automaticamente. Por predefinição, a gravação irá iniciar automaticamente alguns segundos após o arranque.

Por predefinição, se ocorrer um evento, tal como um impacto

súbito, condução a alta velocidade, uma mudança de direção

gravador que deve iniciar uma gravação de emergência. A gravação do evento pode demorar até 1 minuto se o sensor for

Para ativar a função, abra a aplicação MiVue Pro no smartphone

Se a deteção do modo de Estacionamento estiver ativada

o sistema entrará no modo de Estacionamento se o veículo estiver parado durante cerca de 5 minutos. No modo de

Estacionamento, as gravações em estacionamento serão

ativadas apenas quando forem detetadas vibrações ou movimentos. A gravação em estacionamento pode demorar até

minuto se o sensor for ativado novamente durante a gravação.

Abra a aplicação MiVue Pro no smartphone ligado. Toque em

Nota: Dependendo do seu modelo MiVue certas opções de definição podem

> Settings para personalizar as definições do sistema da

O MiVue Manager™ é uma ferramenta para visualizar os vídeos

gravador, consulte o Manual do Utilizador que pode transferir a partir do nosso Web site: <a href="https://www.mio.com">www.mio.com</a>

Para propósitos de identificação regulatória, o MiVue Série J60/ J80 possui o número de modelo: N606. A MiTAC declara que

este N606 está em conformidade com os requisitos essenciais da

Directiva 2014/53/EU da União Europeia e de outras directivas

Visite o sitio Web da Mio (www.mio.com) para consultar o texto

gravados num gravador MiVue. Transfira o MiVue Manager a partir da página de Suporte no Mio Web site (<u>www.mio.com/</u>

support) e siga as indicações no ecrã para o instalar

Para obter instruções detalhadas acerca da utilização do

agressiva ou um impacto acidental, o sensor G irá indicar ao

. Abra a aplicação MiVue Pro e toque no ícone "+".

5. Toque em **Done** para estabelecer a ligação WIFI.

Utilizar o gravador num veículo

Inserir um cartão de memória

Formatar um cartão

Gravação contínua

> Settings > Format SD Card).

Gravação de emergência

ativado novamente durante a gravação.

Modo de Estacionamento

efinições do sistema

Para mais informações

Declaração de Conformidade

integral da declaracao do seu gravador

ão estar disponíveis

MiVue Manager

Gravar em modo de condução

Mantenha o botão pressionado durante 5 segundos para

Pisca alternadamente em verde e vermelho quando a bateria

Pisca em azul quando a câmara está ligada ao smartphone.

Botão de energia/evento
 Conector mini-USB

### Butonul închidere Slot card de memorie Indicator de parcare Buton pornire/eveniment Conector mini-USB Indicator WIFI (albastru)

 Buton WIFI/dezactivare volum Indicator de sistem Svstémový indikátor (WIFI/REC/MUTE) Microfon Suport dispozitiv O Držiak zariadenia Obiectiv foto Tlačidlo Vypnúť

Familiarizarea cu dispozitivul de înregistrare

Se aprinde în albastru dacă este activat modul WIFI.

Se aprinde în verde dacă există o înregistrare în curs.

Se aprinde intermitent în verde în timpul înregistrării

rideo auto la smartphone.

Indicator RFC (verde/rosu)

este descărcată

Indicator parcare (alb)

Buton pornire/eveniment

5 secunde pentru a o oprit.

Buton WIFI/dezactivare volum

lezactiva modul WIFI

Aplicatia MiVue Pro

in autovehicul.

rnizată împreună cu aceasta.

Formatarea unui card

Înregistrare continuă

Înregistrarea evenimentelor

Modul de parcare

Setări sistem

MiVue Manager

parcare > Detectare > Activată.

Setări > Formatare card SD).

microfonul în timpul înregistrării.

Configurarea unei conexiuni WIFI

5 secunde, pentru a activa modul WIFI

Indicator MUTE (portocaliu)

microfonului în timpul înregistrării.

Se aprinde intermitent în albastru dacă ati conectat camera

Se aprinde în rosu în cazul unei erori pe cardul de memorie.

Se aprinde intermitent în rosu în timpul formatării cardului de

memorie sau al unei actualizări over-the-air (OTA) în curs.

Se aprinde în portocaliu pentru a semnala dezactivarea

Se aprinde în alb când sistemul intră în Modul parcare.

Apăsați scurt butonul pentru a porni camera video auto

butonul pentru a începe înregistrarea unui evenimen

Apăsati scurt butonul pentru a activa sau dezactiva

Apăsați butonul timp de 5 secunde pentru a activa sau

Cu aplicația MiVue Pro, puteți vizualiza, partaja sau realiza copii

le sigurantă ale înregistrărilor video de pe o cameră video auto

Google Play Store pentru a descărca gratuit aplicatia MiVue Pro

1. Pe camera video auto MiVue, apăsati butonul WIFI timp de

2. Asigurați-vă că ați activat funcția WIFI pe smartphone.

5. Atingeți Terminat pentru a finaliza conexiunea la WIFI.

Deschideti aplicatia MiVue Pro si atingeti pictograma "+".

. Atingeti Selectare WIFI si selectati camera video auto la care

olosirea dispozitivului de înregistrare într-

Asigurați-vă că ați parcat mașina pe un teren nivelat. Urmați instrucțiunile pentru a monta, în siguranță, camera de înregistrare

Notă: În funcție de modelul dvs., este posibil ca dispozitivul să accepte o

ameră posterioară (care poate fi comercializată separat). Pentru informații uplimentare privind utilizarea camerei retrovizoare, consultați documentația

ทน afectează obligativitatea ca șoferul să-și asume întreaga responsabilitate pentru comportamentul său. Această responsabilitate include respectarea uturor regulilor și regulamentelor în trafic, pentru evitarea accidentelor, rănirilor ersonale sau daunelor materiale. Atenție: Nu utilizați dispozitivului în timp ce conduceți. Folosirea acestui produs

Vă recomandăm să utilizați un card de memorie din Clasa 10, cu capacitate de cel puțin 8GB-128GB.

Tineți cardul (MicroSD) de margini și introduceți-l cu atenție în slot, așa cum se arată în ilustrație. Pentru a scoate un card,

împingeți ușor marginea de sus a acestuia pentru a-l elibera, apoi trageți-l afară din slot.

Deschideți aplicația MiVue Pro pe smartphone-ul conectat.

nregistrarea în modul de deplasare

Odată ce motorul vehiculului este pornit, dispozitivul de

înregistrare pomește automat. În mod implicit, înregistrarea va începe imediat după pornirea dispozitivului de înregistrare.

mplicit, în cazul în care se întâmplă un eveniment, cum ar fi un

Pentru a activa această funcție, deschideți anlicația Mil/ue Pro

pe smartphone-ul conectat și apoi selectați -> Setări > Mod

Dacă ați activat detecția Modului de parcare, sistemul va intra în Modul de parcare dacă mașina nu se mișcă timp de cca. 5 minute. În Modul parcare, înregistrările pot fi declanșate doar dacă se detectareă intentii

doar dacă se detectează vibrații care sugerează mișcarea Înregistrarea la parcare poate dura până la 1 minut dacă senzorul este declanșat din nou în timpul înregistrării.

Deschideti aplicatia MiVue Pro pe smartphone-ul conectat

MiVue Manager™ este un instrument pentru a vizualiza

Pentru informatii suplimentare

declarației pentru dispozitivul de înregistrare.

site-ul nostru web: www.mio.com

Declarație de conformitate

Atingeti = > Setări pentru a personaliza setările sistemului

Notă: În funcție de modelul dvs. MiVue, anumite opțiuni de setare ar putea să

rideoclipuri înregistrate pe un dispozitiv de înregistrare MiVue. Descărcați MiVue Manager din pagina de asistență a siteului Mio

web (www.mio.com/support) și urmați instrucțiunile de pe ecran

nsultați manualul de utilizare pe care îl puteți descărca de pe

Pentru instructiuni detaliate privind utilizarea camerei auto

în scopul identificării conform reglementărilor, MiVue seriei J60/J80 i s-a asociat numărul de model N606. Prin prezenta,

MiTAC declară că acest produs N606 este în conformitate c reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU.

Vizitați site-ul Web Mio (www.mio.com) pentru textul complet al

tilizati aplicatia MiVue Pro pentru a formata un card de memorie

ntroducerea unui card de memorie

MiVue prin WIFL Căutați MiVue Pro" în Apple App Store sai

În cazul în care camera video auto este pornită, apăsati scurt

Dacă ati pornit camera video auto, apăsati butonul timp de

Se aprinde intermitent în verde și rosu alternativ dacă bateria

## Zoznámenie sa s rekordérom

Mikrofón

6 Tlačidlo siete WIFI/stíšenia Objektív kamery

 Reproduktor Tlačidlo napájania/udalosti Mini-USB konektor

### Indikátor siete WIFI (modrý) Po zapnutí siete WIFI bude svietiť na modro.

Po pripojení palubnej kamery k smartfónu bude blikať na

- Indikátor nahrávania RFC (zelený/červený) Počas nahrávania bude svietiť na zeleno.
- Pri nahrávaní udalosti bude blikať na zeleno.
- V prípade chyby pamäťovej karty bude svietiť na červeno
- Pri formátovaní pamäťovej karty alebo pri aktualizácii
- bezdrôtovým prenosom (OTA) bude blikať na červeno.

# V prípade slabo nabitej batérie bude striedavo blikať na

### Indikátor stíšenia MUTE (žltý) Svietenie na žlto znamená, že mikrofón je počas nahrávania

Indikátor parkovania (biely) Po prepnutí systému do režimu parkovania bude svietiť na

Tlačidlo napájania/udalosti Slabým stlačením tlačidla palubnú kameru zapnete.

### Keď je palubná kamera zapnutá, krátkym stlačením tlačidla spustite nahrávanie udalost

### Keď je palubná kamera zapnutá, stlačením a podržaním tlačidla na 5 sekúnd palubnú kameru vypnete Γlačidlo siete WIFI/stíšenia Krátkym stlačením tlačidla mikrofón počas nahrávania stíšite

Stlačením a podržaním tlačidla na 5 sekúnd zapnete alebo vypnete režim siete WIFI.

alebo jeho stíšenie zrušíte.

Aplikácia MiVue Pro

Aplikácia MiVue Pro umožňuje zobraziť, zdieľať a zálohovať videá nahrané palubnou kamerou MiVue prostredr WIFI Ak si chcete bezplatne stiahnuť aplikáciu MiVue, vyhľadajte v službe App Store alebo Google Play Store "MiVue Pro

# Nastavenie pripojenia WIFI

- I. Na palubnej kamere MiVue stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo siete WIFI, čím režim siete WIFI zapnete. V smartfóne zapnite funkciu siete WIFI.
- . Otvorte aplikáciu MiVue Pro a ťuknite na ikonu "+". Ťuknite na možnosť Select WIFI a zvoľte palubnú kameru, ku ktorei sa chcete pripojiť.
- 5. Na dokončenie pripojenia do siete WIFI stlačte Hotovo Používanie recordéru vo vozidle

Zaparkujte vozidlo na rovnom mieste. Pre bezpečnú montáž rekordéra do vozidla postupujte podľa pokynov. Poznámka: Vaše zariadenie môže v závislosti od modelu podporovať zadnú zadnej kamery nájdete v dokumentácii dodanej v balení zariadenia Upozornenie: Zariadenie nepoužívajte počas jazdy. Používanie tohto výrobku nemá vplyv na zmenu požiadaviek na plnú zodpovednosť vodiča na jeho správanie. Tato zodpovednosť zahřía oddržiavanie všetkých pravidiel a nariadení o doprave, aby sa predišlo osobným poraneniam a škodám na

Odporúčame používať pamäťovú kartu triedy 10 s kapacitou min

### 8GB - 128GB. Kartu (MicroSD) držte za okraje a jemne ju vkladajte do štrbiny tak, ako je to znázornené na obrázku. Ak chcete kartu vytjahnuť

opatrným zatlačením na horný okraj ju uvoľnite a vysuňte z Formátovanie karty Otvorte aplikáciu MiVue Pro v pripojenom smartfóne. Pomocou

aplikácie MiVue Pro naformátuite pamäťovú kartu (

## stavenia > Format SD Card) Záznam v režime jazdy

Vloženie pamäťovej karty

**Priebežný záznam** Po naštartovaní motora vozidla sa automaticky zapne rekordér. Vo východiskovom nastavení je po zapnutí rekordéru ihned

východiskovom nastavení vydá G senzor rekordéru pokyn k usteniu záznamu "Pri nehode." Ak počas nahrávania dôjde k opätovnému zapnutiu snímača, nahrávanie udalosti môže trvať až 1 minútu. Režim parkovania Ak chcete túto funkciu zapnúť, v pripojenom smartfóne otvorte

aplikáciu MiVue Pro a zvoľte možnosť > Nastavenia >

Po zapnutí detekcie režimu parkovania sa systém prepne do

V režime narkovania možno nahrávky narkovania zannúť len

ežimu parkovania, ak sa nebude vozidlo asi 5 minút pohybovať

Režim parkovania > Detekcia > Zapnúť

Ak dôjde k udalosti, napríklad k náhlemu poškodeniu, jazde s

vysokou rýchlosťou, pretočeniu alebo nárazu pri nehode, vo

### po zistení pohybov alebo vibrácií. Ak počas nahrávania dôjde k opätovnému zapnutiu snímača, nahrávanie parkovania môžo

trvať až 1 minútu.

Záznam pri nehode

Systemové nastavenia Otvorte aplikáciu MiVue Pro v pripojenom smartfóne. Ak chcete prispôsobiť systémové nastavenia palubnej kamery, ťuknite na Poznámka: V závislosti od modelu MiVue nemusia byť niektoré možnosti

### MiVue Manager Mivue Manager™ je nástroj pre prezeranie nahratých video záznamov na zariadení MiVue. Aplikáciu MiVue Manager si

### Zdroje pre získanie ďalších informácii Podrobný návod na používanie prehrávača nájdete v Používateľskej príručke, ktorú si môžete prevziať z webovej lokality: www.mio.com

ezmite zo stránky podpory na Mio webovej lokalite (www.

mio.com/support) a nainštalujte ju podľa pokynov na obrazovke

Vyhlásenie o zhode Pre účely regulačnej identifikácie bolo, MiVue sérii J60/J80 bolo priradené číslo modelu N606. Spoločnosť MiTAC týmto vyhlasuje, že N606 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. Celý text vyhlásenia pre rekordérom náidete na internetovei

stránke spoločnosti Mio (www.mio.com).

## Spoznajte snemalnik

Reža za pomnilniško
 Parkirni indikator

Sveti modro, kadar je vklopljen način WIFI.

Indikator snemanja REC (zelen/rdeče)

Sveti zeleno, kadar poteka snemanje

ali posodobitev prek antene (OTA).

6 Gumb za napajanje/

Indikator WIFI (moder)

pametnim telefonor

baterijo nizko.

Indikator MUTE (jantarna)

Indikator parkiranja (bel)

Gumb za napajanje/dogodek

Gumb za WIFI/izklop zvoka

Aplikacija MiVue Pro

vklopite mikrofon.

aplikacijo MiVue Pro.

Gumb za WIFI/izklop zvoka Sistemski indikator (WIFI/REC/MUTE) Mikrofon 2 Montažni nastavek Objektiv kamere Gumb za zaustavitev

Utripa modro, kadar je armaturna kamera povezana s

Utripa zeleno, kadar poteka snemanie dogodka.

Sveti rdeče, kadar se pojavi napaka pomnilniške kartice.

Izmenično utripa zeleno in rdeče, kadar je napajanje z

Sveti v jantarni barvi in nakazuje, da je med snemanjem mikrofon izklopljen.

Gumb na kratko pritisnite, da vklopite armaturno kamero

Kadar je armaturna kamera vklopljena, na kratko pritisnite

Gumb na kratko pritisnite, da med snemanjem utišate ali

Gumb pritisnite in 5 sekund pridržite, da izklopite ali vklopite

Aplikacija MiVue Pro vam prek povezave WIFI omogoča ogled,

Apple App Store ali trgovini Google Play in brezplačno prenesite

Na armaturni kameri MiVue pritisnite in 5 sekund pridržite

. Tapnite možnost »Izberi WIFI« in nato izberite armaturno

5. Tapnite Končano, da zaključite vzpostavitev povezave WIFI.

Avtomobil parkiraite na ravnih tleh. Upoštevaite navodila za varno

Opomba: Vaša naprava morda podpira zadnjo kamero (lahko se prodaja ločeno), odvisno od modela naprave. Več informacij o uporabi zadnje kamere najdete v dokumentaciji, ki je priložena v embalaži.

Pozor: Ne upravljajte naprave med vožnjo. Kljub uporabi naprave ste kot voznik še vedno v polni meri odgovomi za svoje ravnanje. Ta odgovornost vključuje upoštevanje vseh prometnih pravli in predpisov za preprečevanje nesreč, telesnih poškodb in poškodovanja lastnine.

Priporočamo, da uporabite pomnilniško kartico razreda 10 z

Držite kartico (MicroSD) za robove in jo narahlo potisnite v režo,

kot je prikazano na sliki. Odstranite jo tako, da previdno pritisnete

rob kartice navznoter, da se sprosti iz reže, nato pa jo povlečete

Na povezanem pametnem telefonu odprite aplikacijo MiVue Pro.

Ko zaženete vozilo, se snemalnik samodejno vklopi. Privzeto je

nastavljen tako, da se takoj po vklopu zažene snemanje

Če se kar koli zgodi, na primer nenadna okvara, vožnja pri

zelo visoki hitrosti, prehitro zaviranje ali nesreča, bo tipalo G v

snemalniku zagnalo snemanie »v sili« (snemanie dogodkov)

Če želite omogočiti funkcijo odprite aplikacijo MiVue Pro

na povezanem pametnem telefonu in nato izberite Nastavitve > Način parkiranja > Zaznavanje > Vklop.

Kadar je vključeno zaznavanje načina parkiranja, bo sistem

vstopil v način parkiranja, ko se avto ne premika približno 5

minut. V načinu parkirania je mogoče posnetke parkiranja sprožiti

le, kadar so zaznani premiki ali tresljaji. Snemanje parkiranja lahko traja do 1 minute, če je med snemanjem senzor ponovno

Na povezanem pametnem telefonu odprite aplikacijo MiVue Pro

Tapnite > Nastavitve, da prilagodite sistemske nastavitve

Orodje MiVue Manager™ je namenjeno ogledu videoposnetkov

spletni strani (www.mio.com/support) prenesite programsko

opremo MiVue Manager in za namestitev sledite pozivom na

Podrobna navodila o uporabi snemalnika poiščite v Uporabniškem priročniku, ki ga lahko prenesete z naše spletne

Za uradne namene in prepoznavo ima MiVue serija J60/J80

Za celotna besedila izjav za vaš snemalnik obiščite Mio spletno

številko modela N606. V tei iziavi družba MiTAC iziavlia, da

je model N606 v skladu z osnovnimi zahte relevantnimi določili Uredbe 2014/53/EU.

Za formatiranje pomnilniške kartice uporabite aplikacijo MiVue

. Prepričajte se, da ste na pametnem telefonu omogočil

3. Odprite aplikacijo MiVue Pro in tapnite ikono »+«.

amero, s katero želite vzpostaviti povezavo

skupno rabo in varnostno kopiranje videoposnetkov, posnetil

na armaturno kamero MiVue. Poiščite »MiVue Pro« v trgovini

Vzpostavitev brezžične povezave WIFI

gumb WIFI, da omogočite način WIFI,

Uporaba snemalnika v vozilu

Vstavljanje pomnilniške kartice

najmanj 8 GB – 128 GB prostega prostora.

Pro ( Nastavitve > Format SD Card).

Snemanie v načinu vožnie

snemaniem senzor ponovno sprožer

Neprekinjeno snemanje

Snemanje dogodkov

Način parkiranja

Sistemske nastavitve

strani: www.mio.com

Izjava o skladnosti

stran (www.mio.com).

Opomba: Vsi modeli MiVue nimajo vseh funkcij.

montažo snemalnika v vozilo.

Formatiranje kartice

Kadar je armaturna kamera vklopljena, gumb pritisnite in za

Sveti belo, kadar sistem vstopi v način parkiranja

gumb, da začnete snemanje dogodka

5 sekund pridržite, da kamero izklopite

Utripa rdeče, kadar poteka formatiranje pomnilniške kartice

② Zvočnik

# Priključek za mini USB

sl

Montim i pajisjes 6 Lentja e kamerës 8 Butoni i fikjes Altoparlanti Vendi i kartës së memories
Treguesi i parkimit

1 Trequesi i sistemit

smartfonin.

Trequesi REC (jeshile/kuge)

reguesi MUTE (portokalli)

heshtur gjatë regjistrimit.

Trequesi i parkimit (bardhë)

parkimit.

kroskotit.

në makinë.

Butoni WIFI/Heshtie

mikrofonin giatë regjistrimit

Aplikacioni MiVue Pro

Konfigurimi i nië lidhieie WIFI

Butoni Energji/Event

### M Konektori mini-USB Butoni Energii/Event Trequesi WIFI (blu) Ndizet ngjyrë blu kur modaliteti WIFI është i ndezur.

Pulson ngjyrë blu kur kamera e kroskotit është e lidhur me

Ndizet najvrë jeshile kur regjistrimi është në progres.

Ndizet ngjyrë të kuqe kur ka një gabim me kartën e

Pulson ngjyrë jeshile kur një event regjistrimi është në

Pulson ngjyrë të kuqe kur karta e memories po formatohet

Pulson ngjyrë jeshile dhe të kuqe me radhë kur bateria është

ose është në progres një përditësim over-the-air (OTA).

Ndizet ngjyrë portokalli për të treguar që mikrofoni është

Ndizet ngjyrë të bardhë kur sistemi hyn në modalitetin e

Kur kamera e kroskotit është e ndezur, shtypni butonin pë

Kur kamera e kroskotit është e ndezur. shtvpni dhe mbani

shtypur butonin për 5 sekonda për të fikur kamerën e

Shtypni butonin për pak për të heshtur ose aktivizuar

Aplikacioni MiVue Pro ju jep mundësi të shikoni, ndani dhe

arkivoni videot e regjistruara në një kamerë kroskoti MiVue me

oogle Play Store për të shkarkuar falas aplikacionin MiVue Pro

butonin WIFI për 5 sekonda për të aktivizuar modalitetin WIFI.

anë të WIFI. Kërkoni "MiVue Pro" në Apple App Store ose në

Në kamerën e kroskotit MiVue, shtypni dhe mbani shtypur.

Sigurohuni që keni aktivizuar funksionin WIFI në smartfon.

. Shtypni **Select WIFI** dhe pastai zgjidhni kamerën e kroskotit

Përdorimi i kamerës së kroskotit në makinë

Sigurohuni që makina të jetë e parkuar në terren në njvel. Ndigni

Shënim: Në varësi të modelit tuaj, pajisja mund të mbështetë një kamerë të pasme (mund të shitet veçmas). Për më shumë informacion mbi përdorimin e kamerës së pasme, shikoni dokumentacionin e dhënë me paketimin e saj.

Rujdes: Mos e përdomi paisjen ndërkohë që po ngisni makinën. Përdorimi i këtij produkti nuk ndryshon kërkesat që duhen për shoferin që të mbajë përgjegjësi të plotë për sjelljen e tij ose të saj. Kjo përgjegjësi përfshin zbatimin e të gjitha ligjeve dhe rregullave të trafikut për të shmangur aksidentet, lëndimet ose dëmtimet e pronës.

Kamera e kroskotit mbështet karta memorieje Class 10 me

Mbajeni kartën (MicroSD) nga anët dhe futeni me kujdes në vend

nën e sipërme të kartës për brenda për ta lëshuar dhe tërhiqen

sic tregohet në figurë. Për ta hegur kartën, shtyjeni me kujdes

Hapni aplikacionin MiVue Pro në smartfonin e lidhur. Përdorni aplikacionin MiVue Pro për të formatuar një kartë memorieje

Pasi të ndizet motori i makinës, kamera e kroskotit do të ndizet

vetë. Si standard, sistemi do të fillojë automatikisht regjistrimin e

Si standard, nëse ndodh një aksident si për shembull një goditje

t'i kërkojë kamerës së kroskotit të fillojë një regjistrim eventi. Regjistrimi i eventit mund të zgjatë deri në 1 minutë nëse sensori

e papritur, ecje me shpejtësi, kthesë agresive ose përplasje

Për të aktivizuar funksionin, hapni aplikacionin MiVue Pro

në smartfonin e lidhur dhe pastaj zgjidhni 🔀 🌓 > Settings >

Kur është i aktivizuar modaliteti i parkimit, sistemi do të hyjë në

modalitetin e parkimit kur makina ndalon së lëvizuri për rreth 5

Hanni anlikacionin MiVue Pro në smartfonin e lidhur. Shtyon

> Settings për të ndryshuar parametrat e sistemit të

Shënim: Në varësi të modelit të MiVue, disa opsione konfigurimesh mund të

MiVue Manager™ është një mjet që mund ta përdorni për të parë

videot e regjistruara në një kamerë kroskoti Mivue. Shkarkoni Mivue Manager nga faqja e suportit të faqes Mio të internetit (<u>www.</u>

mio.com/support) dhe ndigni udhëzimet në ekran për ta instaluar.

roskotit, shkarkoni manualin e përdorimit nga faqja e internetit të

Për qëllime rregullatore identifikimi, MiVue J60/J80 Series i është

kv N606 është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e

Vizitoni fagen e internetit të Mio (www.mio.com) për tekstin e

ktuar një numri modeli të N606. Prandaj, MiTAC deklaron se

Për udhëzime të hollësishme se si ta përdorni kamerën e

minuta. Në modalitetin e parkimit, regjistrimet e parkimit duhet të aktivizohen vetëm kur dallohen lëvizje ose dridhje. Regjistrimi i

parkimit mund të zgjatë deri në 1 minutë nëse sensori aktivizohet

ksidentale giatë regiistrimit të vazhdueshëm, sensori G do

Vendosia e nië karte memorieje

Formatimi i kartës së memories

( > Settings > Format SD Card).

Regjistrimi i vazhdueshëm

aktivizohet përsëri gjatë regjistrimit.

Modaliteti i parkimit

përsëri gjatë regjistrimit

nos ienë të disponueshme

MiVue Manager

Mio: www.mio.com

Konfigurimet e sistemit

Për më shumë informacio

tiera përkatëse të direktivës 2014/53/EU.

plotë të deklaratës për pajisjen tuaj.

Deklarata e konformitetit

Regiistrimi i eventeve

kapacitet 8 GB – 128 GB.

jashtë nga vendi.

idhëzimet për ta montuar kamerën e kroskotit në mënyrë të sigur

Hanni anlikacionin MiVue Pro dhe shtypni ikonën "+"

5. Shtypni **Done** krye kur të keni përfunduar lidhjen WIFI

Shtypni dhe mbani shtypur butonin për 5 sekonda për të

Shtypeni për pak për të ndezur kamerën e kroskotit.

nak për të filluar një event regjistrimi.

6 Butoni WIFI/Heshtie

Mikrofoni

Njohja me kamerën tuaj të kroskotit

WIFI göstergesi (mavi)

Kavit devam ederken vesil renkte vanar

# Bellek kartıyla ilgili bir hata olduğunda kırmızı renkte yanar.

## Bellek kartı biçimlendirilirken veya bir havadan (OTA)

## güncelleme devam ederken kırmızı renkte yanıp söner.

# MUTE göstergesi (kehribar)

# Park etme göstergesi (bevaz)

# Güç/Olay düğmesi

# düğmeye kısa süreli basın

WIFI/Sessiz düğmesi

düğmeye kısa süreli basır WIFI modunu açmak veya kapatmak için düğmeyi 5 saniye

basılı tutun.

MiVue Pro uygulaması, bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları WIFI aracılığıyla görüntülemenize, paylaşmanıza ve yedeklemenize olanak tanır. MiVue Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirmek için Apple App Store veya Google Play Store sitelerinde "MiVue Pro" sözcükleriyle arama yapır

# Akıllı telefonda WIFI işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun.

istediğiniz araç kamerasını seçin. WIFI bağlantısını tamamlamak için **Done** (Bitti) düğmesine Arac kameranızı bir aracta kullanma

WIFI düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Not: Modelinize bağlı olarak cihazınız bir arka kamera destekleyebilir (ayrı olarak satılabilir). Arka kamerayı kullanma konusunda daha fazla bilgi için, paketinde sağlanan belgelere bakın.

# Arac kamerası, 8 GB – 128 GB kapasiteli Sınıf 10 bellek

iceri doğru itin ve yuvadan cıkarın Kart Formatlama Bağlanan akıllı telefonda MiVue Pro uygulamasını açın. Bir bellek

tını bicimlendirmek icin MiVue Pro uvgulamasını kullanır

Dikkat: Arac sürerken cihazı kullanmayın. Bu ürünü kullanmak, sürücünün.

# Sürüş modunda kayıt yapma

kendiliğinden kesintisiz kaydı başlatacaktı

İşlevi etkinleştirmek için, bağlanan akıllı telefonda MiVue Pro uygulamasını açıp. > Settings (Ayarlar) > Parking mode (Park Modu) > Detection (Bul) > On (Aç) öğelerini seçin. Park Etme modu algılama etkinleştirildiğinde, araba yaklaşık 5 dakika boyunca hareket etmediğinde sistem Park Etme moduna girecektir. Park Etme modunda, park etme kayıtları yalnızca nareket etmeler veya titreşimler algılandığında tetiklenebilir. Kayı

Varsayılan olarak, kesintisiz kayıt sırasında ani darbe, yüksek

hızda sürüş, sert bir dönüş veya kaza çarpışması gibi bir

olav olusursa, G algılavıcı, arac kamerasına bir olav kaydı

# Sistem ayarları

kamerasının sistem ayarlarını özelleştirmek için **== ( > Settings** (Ayarlar) öğelerine dokunun.

### uvgulamasını Mio web sitesinden Support (Destek) savfasından www.mio.com/support(Destek) indirin ve yüklemek için ekrandaki

Cihazın kullanımı konusunda daha fazla bilgi için Mio web sitesinden (www.mio.com) Kullanım Kılavuzunu indir Uyum Beyanı (DoC)

mio.com) zivaret edin.

## Araç kameranızı tanıma

6 WIFI/Sessiz düğmesi Sistem göstergesi (WIFI/REC/MUTE)

Mikrofon 8 Kamera merceği

# Hafıza kartı yuyası

# Park etme göstergesi

# Güç/Olay düğmesi Mini USB bağlavıc

# WIFI modu açıldığında mavi renkte yanar.

# Arac kamerası akıllı telefona bağlandığında mavi renkte

# REC göstergesi (yeşil/kırmızı)

# Bir olay kaydı deyam ederken yeşil renkte yanın söner

# Pil gücü düşük olduğunda sırayla yeşil ve kırmızı renklerde

## Kavıt sırasında mikrofonun sessize alındığını belirtmek için cehribar renginde yanar

## Sistem Park Etme moduna girdiğinde beyaz renkte yanar.

## Arac kamerasını acmak için düğmeye kısa süreli basın. Araç kamerası açıldığında, bir olay kaydı başlatmak için

# Acık olan arac kamerasını kapatmak için düğmeyi 5 saniye

# Kayıt sırasında mikrofonu sessize almak veya açmak için

# MiVue Pro uygulaması

WIFI bağlantısı kurma

. MiVue araç kamerasında WIFI modunu etkinleştirmek için

## MiVue Pro uygulamasını açıp "+" simgesine dokunun. . Select WIFI (WIFI Seç) düğmesine dokunun ve bağlanmak

Arabanızın düz bir zemin üzerine park edildiğinden emin olun. Araç kameranızı bir araca güvenli biçimde monte etmek için yönergeleri

# kendi davranışları konusunda tüm sorumluluğu alması gerekliliğini değiştirmez Bu sorumluluk, kazaları, kişisel yaralanmayı ya da mülk zararını önlemek için tüm trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uymayı içerir. Bir hafıza kartı takma

Kartı (MicroSD) kenarlarından tutup, yuvaya gösterimdeki gibi yavaşça takın. Kartı çıkarken, gevşemesi için üst kenarını hafifce

# > Settings (Ayarlar) > Format SD Card (SD Kart Format).

Kesintisiz kayıt Aracın motoru çalıştırıldığında araç kamerası otomatik olarak açılır. Varsayılan olarak, sistem, açıldıktan birkaç saniye sonra

### paşlatmasını bildirecektir. Kayıt sırasında algılayıcı tekrar tetiklenirse, olav kaydı 1 dakikaya kadar sürebilir Park Etme modu

sırasında algılayıcı tekrar tetiklenirse, park etme kaydı 1 dakikaya

## Bağlanan akıllı telefonda MiVue Pro uygulamasını açın. Araç

Not: MiVue modelinize bağlı olarak bazı ayar seçenekleri mevcut olmayabilir. MiVue Yöneticisi™, bir MiVue arac kamerasında kavdedilen videoları izlemenize yönelik bir araçtır. MiVue Yöneticisir

## vöneraeleri izlevin. Daha fazla bilgi için

Mevzuatta tanımlama amaçlı olarak, MiVue™ J60/J80 Serisine N606 nolu model numarası verilmiştir. MiTAC, işbu N606'in

## 2014/53/EU Yönetmeliğinin zaruri şartları ve ilgili diğer hükümleri ile uvumlu olduğunu bevan eder Cihazınıza yönelik beyanın tam metni için Mio web sitesini (www.

# O Hoparlör

## Aygıt bağlantı noktası Kapatma düğmesi